SwitchBot Remote

Manuel d'utilisation

Veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation.

Contenus de l'emballage

Télécommande × 1

Manuel d'utilisation × 1

3M Ruban adhésif × 2

Pile CR2450 × 1 (Installé dans la télécommande)

Support de la télécommande × 1

(2×3) Autocollant supplémentaire × 1

Liste des composants

Bouton Concave

Bouton Convexe

Boîtier de Batterie

Trou de la Sangle

Pour commencer

1. Téléchargez l'application SwitchBot sur Apple App Store ou Google Play Store.
2. Ouvrez notre application et créez un compte SwitchBot ou connectez-vous directement si vous en avez déjà un.

Download on the App Store

iOS 11.0+

GET IT ON Google Play

Android OS 5.0+

3. Ouvrez le couvercle de la batterie, retirez la languette plastique d'isolation de la batterie et vous verrez l'indicateur lumineux commencer à clignoter.

Indicateur lumineux

4. Fermez le couvercle de la batterie et activez le Bluetooth sur votre téléphone. Ouvrez l'application SwitchBot, appuyez sur "+" en haut à droite de la page d'accueil, trouvez l'icône de la Télécommande et sélectionnez-la. Suivez ensuite les instructions et ajoutez votre appareil.



Placement

Après avoir ajouté votre télécommande, vous pouvez la placer n'importe où.

Option 1 : Placez-la sur une table.



Option 2 : Placez-la dans le support de la télécommande.
Décollez le ruban adhésif au dos du support, collez-le sur une surface lisse et appuyez dessus pendant 30 secondes pour vous assurer qu'il est bien fixé. Ensuite, placez votre télécommande dans le support.

Option 3 : Ajoutez un cordon à votre télécommande à travers le trou de la sangle pour une utilisation portable. Vous devrez peut-être acheter un cordon séparé.



Option 4 : Dessinez des images ou écrivez des notes sur les autocollants fournis, puis collez-les sur votre télécommande pour une utilisation personnalisée.



www.switch-bot.com

V1.0-2209

Jumelage de la Télécommande

Vous pouvez coupler votre Télécommande avec des appareils SwitchBot afin de les contrôler, par exemple, un Bot ou un Curtain.

Comment coupler une Télécommande :

1. Lors du jumelage, placez votre téléphone, la télécommande et l'appareil cible à proximité l'un de l'autre.
2. Ouvrez l'application SwitchBot, appuyez sur la carte de la Télécommande sur la page d'accueil, appuyez sur l'icône du bouton sous Paramètres des boutons, puis votre téléphone commencera à rechercher les appareils disponibles à proximité. Sélectionnez votre appareil cible et définissez des actions de la Télécommande pour celui-ci.

Configuration des boutons

Les deux boutons de votre télécommande peuvent être réglées individuellement pour déclencher des actions de deux appareils différents. Une bouton ne peut déclencher qu'une seule action.
Par exemple, vous pouvez définir l'action du bouton concave comme étant la fermeture/ouverture de votre rideau, et le bouton convexe comme étant la mise en marche/arrêt de votre Bot.

Batterie faible

Lorsqu'une icône de batterie rouge apparaît sur la carte de la Télécommande sur la page d'accueil de l'application, vous devrez peut-être remplacer la batterie.

Réinitialisation des paramètres d'usine

Appuyez sur les deux boutons et maintenez-les enfoncés, et vous verrez le voyant commencer à clignoter. Maintenez les boutons enfoncés pendant 15 secondes et relâchez-les lorsque le voyant cesse de clignoter. Ensuite, votre télécommande émettra un bip sonore et le voyant lumineux s'allumera pendant 1,5 seconde. Maintenant, votre télécommande a été réinitialisée aux paramètres d'usine.

Remarque : Comme tous les paramètres précédents de votre télécommande seront supprimés après la réinitialisation, vous devrez à nouveau coupler votre télécommande.

Spécifications

Modèle : W0301700
Couleur : Blanche
Matériau : plastique ABS avec revêtement résistant aux UV
Taille : 37,1 × 43,1 × 13,4 mm (1,5 × 1,7 × 0,5 pouces)
Poids (avec batterie) : 17.7 g (0.6 oz)
Pile : CR2450
Connectivité réseau : Bluetooth à basse consommation

Garantie

Nous garantissons au propriétaire initial du produit que celui-ci est exempt de défauts de matériaux et de fabrication. Veuillez noter que cette garantie limitée ne couvre pas :

1. Les produits soumis au-delà de la période de garantie limitée initiale.
2. Les produits sur lesquels des réparations ou des modifications ont été tentées.
3. Les produits soumis à des chutes, à des températures extrêmes, à de l'eau ou à d'autres conditions de fonctionnement ne correspondant pas aux spécifications du produit.
4. Dommages dus à une catastrophe naturelle (y compris, mais sans s'y limiter, la foudre, l'inondation,le tornade, le tremblement de terre ou l'ouragan, etc.).
5. Dommages dus à une mauvaise utilisation, un abus, une négligence ou un accident (par exemple, un incendie).
6. Autres dommages qui ne sont pas attribuables à des défauts de fabrication des matériaux du produit.
7. Les produits achetés auprès de revendeurs non autorisés.
8. Les pièces consommables (y compris, mais sans s'y limiter, les batteries).
9. L'usure naturelle du produit.

Contact & Support

Configuration et Dépannage :
support.switch-bot.com

E-mail de service client :
support@wondertechlabs.com

Commentaire : Si vous avez des préoccupations ou des problèmes lors de l'utilisation de nos produits, veuillez envoyer le feed-back via notre application au Profil > Page de commentaire

Avertissement CE/UKCA

Informations sur l'exposition aux RF : La puissance EIRP de l'appareil au cas maximal est inférieure à la condition d'exemption, 20 mW spécifiée dans la norme EN 62479 : 2010. Une évaluation de l'exposition aux RF a été effectuée pour prouver que cet appareil ne générera pas d'émission électromagnétique nocive au-dessus de la référence tel que spécifié dans la recommandation du Conseil de la CE (1999/519/CE).

CE DOC
Par la présente, Woan Technology (Shenzhen) Co., Ltd. déclare que l'équipement radio de type W0301700 est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse Internet suivante : support.switch-bot.com

UKCA DOC

Par la présente, Woan Technology (Shenzhen) Co., Ltd. déclare que l'équipement radio de type W0301700 est conforme à la réglementation britannique sur les équipements radio (SI 2017/1206). Le texte complet de la déclaration de conformité britannique est disponible à l'adresse Internet suivante : support.switch-bot.com

Ce produit peut être utilisé dans les États membres de l'UE et au Royaume-Uni

Fabricant : Woan Technology (Shenzhen) Co., Ltd.
Adresse : Appartement 1101, Centre Commercial de Qiancheng, No. 5 de la route de Haicheng, Communauté de Mabu, Sub-district de Xixiang, District de Bao'an, Shenzhen, Guangdong, République populaire de Chine, 518100

Wi-Fi : 2412 MHz à 2472 MHz (16.22 dBm)
Température de fonctionnement : -20 °C à 60 °C