


SwitchBot Bot

Manuel d'utilisation



Veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation.

Contenus de l'emballage



Bot × 1
(pile CR2 incluse)



Accessoires × 2




Manuel
d'utilisation × 1



Autocollant
supplémentaire × 1

Pour commencer


- 1 Retirez la languette d'isolation de la pile plastique.



- 2 Téléchargez l'application SwitchBot.



iOS 11.0+



Android OS 5.0+

- 3 Activez le Bluetooth sur votre smartphone.



- 4 Ouvrez notre application et touchez l'icône Bot sur la page d'accueil pour le contrôler. Si l'icône Bot n'apparaît pas, glissez vers le bas pour rafraîchir la page.

Remarque : Vous n'avez pas besoin d'un compte SwitchBot pour contrôler votre Bot. Cependant, nous vous recommandons de créer un compte SwitchBot et d'ajouter votre Bot à votre compte pour bénéficier de plus de fonctionnalités, par exemple, le contrôle à distance (nécessitant un SwitchBot Hub Mini vendu séparément).

Ajouter le Bot au compte SwitchBot


Créez un compte SwitchBot et connectez-vous à votre profil de l'application. Ajoutez ensuite votre Bot à votre compte.

Pour en savoir plus, consultez <http://support.switch-bot.com/hc/en-us/articles/360037695814>




Installation

Installez le Bot près de votre interrupteur à l'aide de l'autocollant.




Il existe deux modes pour le Bot. Choisissez un mode pour contrôler votre Bot en fonction de vos besoins. (Le mode du Bot peut être changé dans notre application.)

Mode Presse : pour les boutons poussoirs ou les interrupteurs de commande unidirectionnels.



Mode Interrupteur : pour les interrupteurs à tirette (nécessitant un accessoire).



Remarque : Assurez-vous que la surface est propre et sèche avant d'appliquer l'autocollant. Après avoir installé votre Bot, attendez au moins 24 heures pour que l'autocollant fonctionne.

Commandes vocales

Alexa, allume la lumière du salon*.

Hey Siri, fais-moi un café**.

OK Google, éteins la lumière de la chambre*.

* Vous pouvez définir l'alias du bot dans l'application SwitchBot.

** Vous pouvez personnaliser les phrases dans les raccourcis Siri.

Si vous avez un SwitchBot Hub Mini (vendu séparément), vous pouvez contrôler votre Bot à distance en utilisant des commandes vocales.

Activez d'abord les Services Cloud avant d'utiliser les commandes vocales. Pour en Services plus, rendez-vous sur

<https://support.switch-bot.com/hc/en-us/sections/360005960714>




www.switch-bot.com

V1.0-2208

Remplacer la pile

- 1 Préparez une pile CR2.
- 2 Retirez le couvercle de l'encoche située sur le côté de l'appareil.
- 3 Remplacer la pile.
- 4 Mettez le couvercle sur l'appareil.




Pour en savoir plus :
<http://support.switch-bot.com/hc/en-us/articles/360037747374>



Réinitialiser les paramètres d'usine

Retirez le couvercle et appuyez sur le bouton de réinitialisation, puis le mot de passe, le mode et le calendrier de l'appareil seront réinitialisés aux paramètres d'usine.



Spécifications

Taille : 43 × 37 × 24 mm (1,7 × 1,45 × 0,95 in.)

Poids : Environ 42 g (1,48 oz.)

Alimentation : Pile CR2 remplaçable × 1 (600 jours d'utilisation dans des conditions contrôlées en laboratoire à 25 °C [77 °F], deux fois par jour)

Connectivité Réseau : Bluetooth Basse Energie 4.2 et plus

Portée : Jusqu'à 80 m (87,5 yd) en zone ouverte

Angle d'oscillation : 135° max.

Intensité de Couple : 1,0 kgf max.

Configuration requise : iOS 11.0+, Android OS 5.0+, watchOS 4.0+

Informations sur la sécurité

- Il ne faut qu'utiliser le Bot dans des environnements secs. N'utilisez pas votre appareil à proximité d'un évier ou d'autres endroits humides.
- N'exposez pas votre Bot à la vapeur, à des environnements extrêmement chauds ou froids.
- Ne placez pas votre Bot près d'une source de chaleur telle qu'un chauffage d'appoint, une bouche d'aération, un radiateur, une cuisinière ou tout autre objet produisant de la chaleur.
- Votre Bot n'est pas destiné à être utilisé avec des équipements médicaux ou de survie.
- N'utilisez pas votre Bot pour faire fonctionner des équipements pour lesquels une synchronisation imprécise ou des commandes de marche/arrêt accidentelles pourraient être dangereuses (par exemple, saunas, lampes solaires, etc.).

Garantie

Nous garantissons au propriétaire initial du produit que celui-ci est exempt de défauts de matériaux et de fabrication. Veuillez noter que cette garantie limitée ne couvre pas :

- Les produits soumis au-delà de la période de garantie limitée initiale.
- Les produits sur lesquels des réparations ou des modifications ont été tentées.
- Les produits soumis à des chutes, à des températures extrêmes, à de l'eau ou à d'autres conditions de fonctionnement ne correspondant pas aux spécifications du produit.

Contact & Support

Configuration et Dépannage :
support.switch-bot.com

E-mail de service client :
support@wondertechlabs.com

Commentaires: Si vous avez des préoccupations ou des problèmes lors de l'utilisation de nos produits, veuillez envoyer le retour via notre application au Profil > Page de Commentaire

Avertissement CE/UKCA

Informations sur l'exposition aux RF : La puissance EIRP de l'appareil au cas maximal est inférieure à la condition d'exemption, 20 mW spécifiée dans la norme EN 62479 : 2010. Une évaluation de l'exposition aux RF a été effectuée pour prouver que cet appareil ne générera pas d'émission électromagnétique nocive au-dessus de la référence tel que spécifié dans la recommandation du Conseil de la CE (1999/519/CE).

CE DOC
Par la présente, Woan Technology (Shenzhen) Co., Ltd. déclare que l'équipement radio de type SwitchBot-S1 est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse Internet suivante :
support.switch-bot.com

UKCA DOC
Par la présente, Woan Technology (Shenzhen) Co., Ltd. déclare que l'équipement radio de type SwitchBot-S1 est conforme à la réglementation britannique sur les

équipements radio (SI 2017/1206). Le texte complet de la déclaration de conformité britannique est disponible à l'adresse Internet suivante : support.switch-bot.com

Ce produit peut être utilisé dans les États membres de l'UE et au Royaume-Uni

Fabricant : Woan Technology (Shenzhen) Co., Ltd.
Adresse : Appartement 1101, Centre Commercial de Qiancheng, No. 5 de la route de Haicheng, Communauté de Mabu, Sub-district de Xixiang, District de Bao'an, Shenzhen, Guangdong, République populaire de Chine, 518100

Nom de l'importateur de l'UE : Amazon Services Europe
Adresse de l'importateur : 38 Avenue John F Kennedy, L-1855 Luxembourg

Fréquence de fonctionnement (puissance maximale)
BLE : 2402 MHz à 2480 MHz
Température de fonctionnement : 0 °C à 55 °C